



Checkliste - Wohnwagen abfahrbereit machen

Außen:

- Richtiges Beladen - achte auf Gewichtsverteilung, Gesamtgewicht, Stützlast
- Gas abklemmen - Schlauch ab, Schutzkappe drauf
- Ankoppeln - Verschluss ganz eingerastet, ASK geschlossen, Ruckeltest
- Wohnwagenbremse anziehen
- Bugrad in der richtigen Position hoch und fest
- Alle vier Stützen oben
- Abrisseil befestigt - Holland-Öse?
- Stromverbindung korrekt?
- Lichttest - Blinker, Licht, Bremse, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte
- ggf. SAT Schüssel eingefahren und fixiert

Im Wohnwagen:

- Fenster geschlossen und verriegelt
- Dachluken / HEKI geschlossen und verriegelt
- Schränke geschlossen und verriegelt
- Kühlschrank geschlossen und verriegelt
- Ladung fixiert

Vor der Abfahrt:

- Wohnwagenbremse lösen
- Atmen

Und los geht's... 😊

